

## Primeiros Cuidados

*Quando o verniz secou.*

Um piso onde foi aplicado os produtos *Bona* estará seco ao toque entre 3 e 4 horas, mas o verniz ainda estará curando nesta etapa, pois o tempo total de cura dar-se-á em 8 dias. Como regra geral, espere 24 horas após a aplicação da última demão para andar no ambiente com cuidado. Não é difícil manter seu piso de madeira bonito ano após ano. Pisos com aplicação dos produtos *Bona* requerem um mínimo de manutenção. Seguindo as indicações deste folheto, seu piso terá boa aparência por anos. A linha de produtos *Bona* está disponível para limpar e conservar os pisos de madeira envernizados e pisos laminados.

### Importante



- AGUARDE 24 HORAS ANTES DE COLOCAR OS MÓVEIS.
- PROTEJA AS BASES DOS MÓVEIS COM FELTRO.



- ESPERE UMA SEMANA ANTES DE COLOCAR OS TAPETES.



### Observações Importantes

- Não use agentes de limpeza alcalinos, pois poderão danificar seu verniz.
- Caso derrame tinta no piso, remova cuidadosamente com Água Raz.
- Certifique-se de que o verniz foi aplicado de acordo com as instruções no rótulo da embalagem. O uso indevido do verniz, diferente das especificações, poderá ocasionar desgaste prematuro do produto.



## Cleaner

*Removendo sujeiras e marcas.*

O *Cleaner* é um agente de limpeza concentrado indicado para pisos de madeira e laminados. O *Cleaner* é ideal para limpeza diária, elimina manchas e sujeiras como, café, molhos, vinho, sucos, marcas de sapato, giz de cera entre outras. Ele é especialmente formulado para limpar com eficiência os pisos de madeira sem danificar ou agredir a superfície. O resultado é um piso limpo e conservado por muito mais tempo. Para limpar marcas de difíceis remoção, utilize o remover.




### Modo de uso

**Aplicação:** LIMPE O PISO COM UM PANO UMEDECIDO EM ÁGUA E *CLEANER*.

**Limpeza normal:** MISTURE 5 TAMPAS EM UM BALDE COM 10 LITROS DE ÁGUA.

**Limpeza profunda:** MISTURE 10 TAMPAS EM UM BALDE COM 10 LITROS DE ÁGUA.

### Importante



- NUNCA USE PANO MUITO MOLHADO, O PANO DEVE SER BEM TORCIDO.
- OS PISOS DE MADEIRA E LAMINADOS SÃO MUITO SENSÍVEIS À UMIDADE.

## Freshen Up

*Proteção extra e brilho acetinado. Indicado para pisos semibrilho*

O renovador de pisos *Freshen Up* foi desenvolvido para manutenção de pisos de madeira. Ele renova a aparência de superfícies arranhadas e foscas, dando ao piso uma aparência de novo e protegendo contra o desgaste. Repita o tratamento com o *Freshen Up* quando necessário. Para pisos residenciais, normalmente uma a duas vezes ao ano é suficiente. Para pisos expostos ao alto tráfego, talvez seja necessário o tratamento várias vezes ao mês.



### Modo de uso

**Aplicação:** LIMPE BEM O PISO E PASSE UMA CAMADA UNIFORME DO *FRESHEN UP* NO PISO USANDO UM PANO LIMPO, ESPONJA OU SIMILAR.

### Importante



- A SUPERFÍCIE DEVE ESTAR LIMPA E LIVRE DE CERA "POLISH", OU QUALQUER OUTRA CONTAMINAÇÃO.
- DEIXE SECAR POR APROXIMADAMENTE 1 HORA ANTES DE MOVER OBJETOS PARA SEUS LUGARES.

## Polish Brilhante

*Proteção extra e brilho. Indicado para pisos brilhante.*

Embora seu piso de madeira esteja bem protegido com produtos *Bona*, uma demão de *Polish Brilhante* dará uma proteção extra ao seu piso, mantendo um brilho atrativo por mais tempo. O piso tratado com *Polish Brilhante* pode ser limpo usando pano úmido em solução de água e *Cleaner*. Com aplicação do *Polish Brilhante*, o piso fica mais resistente a marcas de borracha dos saltos e riscos superficiais. Intensifique o brilho usando uma enceradeira de feltro macio.



### Modo de uso

**Aplicação:** LIMPE BEM O PISO E PASSE UMA FINA CAMADA DO *POLISH BRILHANTE* SEM DILUIR.

### Importante



- SÓ APLIQUE *POLISH BRILHANTE* APÓS DUAS SEMANAS DA APLICAÇÃO DO VERNIZ. SE O PISO ESTÁ EXPOSTO AO ALTO TRÁFEGO, APLIQUE DUAS CAMADAS. VOCÊ PODERÁ PISAR APÓS UMA HORA.

## Remover

*Para remover o Polish Brilhante e Freshen Up.*


O *Remover* é indicado para retirar resíduos de *Polish Brilhante*, *Freshen Up* e limpar marcas de difícil remoção. Para locais onde são aplicados *Polish* ou *Freshen Up* semanalmente, use o *Remover* a cada seis meses.



### Modo de uso

**Aplicação:** MISTURE 1 LITRO DE *REMOVER* A 5 LITROS DE ÁGUA. ESPALHE UNIFORMEMENTE EM TODA SUPERFÍCIE COM UM PANO OU ESPONJA, AGUARDE ALGUNS MINUTOS E LIMPE RETIRANDO TODO O RESÍDUO DE *REMOVER*.

### Importante



- EM PISOS COMERCIAIS NOS QUAIS O *POLISH BRILHANTE* OU *FRESHEN UP* É APLICADO QUASE DIARIAMENTE, É NECESSÁRIO USAR O *REMOVER* A CADA DOIS MESES.